

CYLOCK

- den sikreste cykelparkering!

Cylock er fremtidens cykelparkering,
der fritager brugeren for selv at medbringe
lås og kæder

Cylock låsesystemet er mekanisk robust
og er umulig at åbne med almindeligt
håndværktøj

Cykelparkeringen overvåges døgnet rundt
med føler på selve cykellåsen

Fjernes cyklen uretmæssig sendes
omgående en besked til ejeren af cyklen
via Cylock APP'en



Få fornøjelse af din kostbare cykel

- Mange har hidtil haft dårlige erfaringer med henstilling af cyklen på offentlige pladser.
- Benyt denne nye mulighed med en nem og sikker cykelparkering.
- Sikkerheden er i top med den kraftige stålkæde og den indbyggede sensor, der reagerer hvis nogen tager fat i cyklen. Sker det, vil du straks modtage en alarm på din mobiltelefon. Oversaves kæden eller hvis cyklen på anden måde fjernes fra standeren, sendes der yderligere en alarm, som på visse lokationer også vil aktivere en video overvågning.

Sådan virker det

- CYLOCK er en stander med låse der kan kontrolleres fra en mobiltelefon-APP.
- Ved brug af Cylock-APP'en vælger brugeren den stander og lås, som ønskes benyttet.
- Brugers instruktioner (lås op/lås i) sendes via GSM dataoverførsel til en Cylock server og videre til den centrale kontrol-enhed, som modtager brugerens instruktioner og sender disse til Cylock-låsen. Hver lås styres individuelt efter instruktionerne "Lås op" eller "Lås i".
- Alle Cylock standere er overvåget døgnet rundt fra en central kontrol station. En hotline giver mulighed for hjælp, hvis strømafbrydelse eller andre hændelser skulle indtræffe.

Sådan bliver man bruger



1. Installer Cylock Mobil APP'en. Vælg på kortet en ledig Cylock stander i din nærhed.

Reserver låsen, så den er ledig til dig, når du når frem.



2. Aktiver låsen med Cylock mobil APP'en. Efter brug frigøres låsen igen med mobil APP'en



3. Før kæden igennem stellet og forhjulet og fastgør den i låsen.

Få mere info på www.cylock.dk